

الیکٹرو میگنیٹزم

طلبہ کی علمی ماحصل اور جانچ

اس پونٹ کے مطالعہ کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

- ☆ تجربے کی مدد سے وضاحت کر سکیں کہ کرنٹ بردار کنڈکٹر کے گرد ایک میگنیٹک فیلڈ پیدا ہو جاتا ہے۔
- ☆ بیان کر سکیں کہ اگر کرنٹ بردار کنڈکٹر کو ایک میگنیٹک فیلڈ میں رکھا جائے تو اس پر ایک میگنیٹک فورس عمل کرتی ہے۔ یہ فورس اس وقت تک عمل کرتی رہتی ہے جب تک کرنٹ بردار کنڈکٹر میگنیٹک فیلڈ کے پیرالل نہ ہو۔
- ☆ بیان کر سکیں کہ اگر کرنٹ بردار کوائل کو کسی میگنیٹک فیلڈ میں رکھا جائے تو کوائل میں ٹارک پیدا ہوتا ہے۔
- ☆ سمجھ سکیں کہ ڈی سی موٹر کرنٹ بردار کوائل میں ٹارک پیدا ہونے کے اصول پر کام کرتی ہے۔
- ☆ تجربے کی مدد سے بیان کر سکیں کہ سرکٹ میں میگنیٹک فیلڈ کی تبدیلی انڈیوس ای ایم ایف کا باعث بنتی ہے۔
- ☆ انڈیوسڈ ای ایم ایف کی مقدار پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی فہرست تیار کر سکیں۔
- ☆ وضاحت کر سکیں کہ انڈیوسڈ ای ایم ایف کی سمت اپنے پیدا ہونے کے سبب میں تبدیلی کے مخالف ہوتی ہے، اور یہ مظہر انرژمی کے کنزرویشن کے قانون کے مطابق ہے۔
- ☆ سادہ اسے سی جنریٹر کے عمل کو بیان کر سکیں۔
- ☆ میوچل انڈکشن کی وضاحت اور اس کے پونٹ کی تعریف کر سکیں۔
- ☆ اے سی سرکٹس میں ٹرانسفارمر کے استعمال کا مقصد بیان کر سکیں۔
- ☆ وضاحت کر سکیں کہ ٹرانسفارمر دو کوائلز کے درمیان میوچل انڈکشن کے اصول پر کام کرتا ہے۔

طلبہ کی تحقیقی مہارت

طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

- ☆ ڈیوائسز مثلاً ری لے (Relay)، دوروازے کا ہینڈل (Latch)، لاؤڈ سپیکر اور سرکٹ بریکر میں بیٹنے والے الیکٹریک کرنٹ کے میگنیٹک اثرات کے عملی اطلاقی بیان کر سکیں۔
- ☆ پاور ٹینشن سے گھریلو الیکٹریسیٹی کی ترسیل (Transmission) میں ٹرانسفارمر کا استعمال بیان کر سکیں۔
- ☆ مختلف گھریلو مقاصد کے لیے ٹرانسفارمر (سٹیپ - اپ اور سٹیپ - ڈاؤن) کے استعمال کی فہرست تیار کر سکیں۔
- ☆ بلند وولٹیج پر پاور ٹرانسمیشن کے فوائد پر بحث اور ان کی فہرست تیار کر سکیں۔

آپ کو کون سا مسئلہ یاد ہے؟

ایکٹرک چار جز کو ملنے دیا جاسکتا ہے۔ ایکٹرک چار جز کی دو اقسام، پڑھنے اور لکھنے چار جز ہیں۔ یہ پڑھنے اور لکھنے چار جز الگ الگ اپنا وجود برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ایکٹرک چار جز کے برعکس میگنیٹک چار جز نہیں کیا جاسکتا۔ مثال کے طور پر، میگنیٹک چار جز پل اور ساڑھ پل الگ الگ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتے۔ یہ میگنیٹزم اور ایکٹرزم میں بنیادی فرق ہے۔

کیا آپ جانتے ہیں؟


ہمارے جسم کے توں سسٹم میں معمولی کرنٹ بہتا ہے جس کے اور گرو میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے۔ یہی میگنیٹک فیلڈ ہمارے جسم کے مختلف حصوں کی ایکٹو حاصل کرنے کی بنیاد بنتا ہے۔ اس ٹیکنیک کو میگنیٹک ریجنیمس ایسپیکٹ (MRI) کہتے ہیں۔ دل اور دماغ ایسے آرگن ہیں جو طاقتور میگنیٹک فیلڈ پیدا کرتے ہیں۔ فائبرز MRI کی مدد سے دل اور دماغ کی بنیادی کی تصویریں کرتے ہیں۔

ایکٹر و میگنیٹزم میں ہم کرنٹ کے میگنیٹک اثرات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے مختلف شعبوں میں ایکٹر و میگنیٹزم کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ موٹرز اور ایکٹرک میٹرز وائر میں سے گزرنے والے کرنٹ کے میگنیٹک اثرات کے تحت کام کرتے ہیں۔ جنریٹر میں کرنٹ بڑے سائز کے میگنیٹ کے اندر کوائلز کی موشن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔

15.1 مستقل ایکٹرک کرنٹ کے میگنیٹک اثرات

(MAGNETIC EFFECTS OF A STEADY CURRENT)

ایکٹر نے دریافت کیا کہ جب کسی کنڈکٹر سے کرنٹ گزرتا ہے تو اس کے گرد ایک میگنیٹک فیلڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے ہم ایک سیدھی وائر کی شکل کے کنڈکٹر کو کارڈ بورڈ میں سے عموداً گزارتے ہیں۔ اب کنڈکٹر کے دونوں سروں کو ایک بیٹری کے ٹرمینلز کے ساتھ اس طرح جوڑیں کہ سرکٹ میں کرنٹ کلاک وائر بہنا شروع ہو جائے (شکل 15.1-a)۔



مگنیٹک فیلڈ کی لائنز آف فورس باہم ہم مرکز دائروں کی شکل میں ہوتی ہیں۔ اگر میگنیٹک نیڈل کو

کنڈکٹر کے گرد مختلف پوزیشن پر رکھا جائے تو یہ میگنیٹک فیلڈ کی سمت میں صف بندی (Alignment) کر لیتی ہیں۔ اگر لوہہ چون کو کنڈکٹر کے گرد کارڈ بورڈ پر بکھیر دیا جائے تو یہ کلاک وائر سمت میں ہم مرکز دائروں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔




فصل 15.2: دائیں ہاتھ کا اصول

اگر بیٹری کے ذمہ منظر کو تبدیل کر کے کنڈکٹر میں سے بہنے والے کرنٹ کی سمت تبدیل کر دی جائے تو میگنیٹک فیلڈ بھی اپنی سمت تبدیل کر لیتی ہے۔ اب میگنیٹک لائنز آف فورس کی سمت اسٹی کلاک وائر ہوگی (فصل 15.1-b)۔ کرنٹ بردار کنڈکٹر کے قریب میگنیٹک فیلڈ مضبوط ہوگا اور اس سے دور میگنیٹک فیلڈ کمزور ہوتا جائے گا۔

میگنیٹک فیلڈ کی سمت (Direction of Magnetic Field)

میگنیٹک فیلڈ کی سمت کا انحصار کنڈکٹر میں سے بہنے والے کرنٹ کی سمت پر ہوتا ہے۔ میگنیٹک فیلڈ کی سمت کا تعین دائیں ہاتھ کے اصول کے تحت کیا جاسکتا ہے جس کی تعریف یوں ہے:

دائرہ کو اپنے دائیں ہاتھ میں اس طرح پکڑیں کہ اگوشا کرنٹ کی سمت کو ظاہر کرتا ہو تو ہاتھ کی مڑی ہوئی اگلیاں میگنیٹک فیلڈ کی سمت کو ظاہر کریں گی۔




دائیں ہاتھ کے اصول کو فصل 15.2 میں دکھایا گیا ہے۔

مرکزی 15.1: دائرہ کے ایک چھوٹے ٹکڑے کو موڑ کر ایک لوپ (Loop) بنالیں۔ اب اسے دو سوراخوں والے کارڈ بورڈ میں سے گزرا کر اس کے دونوں سروں کو ایک بیٹری کے ساتھ جوڑ دیں تاکہ اس میں سے کرنٹ کا بہاؤ شروع ہو جائے (فصل 15.3)۔ لوہہ چون کو کارڈ بورڈ پر بکھیر دیں اور کارڈ بورڈ پر ان کی ترتیب کا مشاہدہ کریں۔ کیا اس لوپ کے دو حصوں کے درمیان بہنے والی میگنیٹک فیلڈ لائنز بار میگنیٹ کی میگنیٹک فیلڈ لائنز سے مشابہ ہیں؟

سولینوائڈ کا میگنیٹک فیلڈ


(Magnetic Field of a Solenoid)

سولینوائڈ دائرہ کے کئی چکروں پر مشتمل ایک لمبی کونل ہے (فصل 15.4)۔ سولینوائڈ میں ایکٹریک کرنٹ کے گزرنے سے میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے جو ایک مستقل بار میگنیٹ کے فیلڈ سے مشابہ ہے۔ ہر ایک چکر کا میگنیٹک فیلڈ مل کر سولینوائڈ میں مضبوط میگنیٹک فیلڈ پیدا کرتا ہے۔ اگر کرنٹ



فصل 15.4: سولینوائڈ کی وجہ سے میگنیٹک فیلڈ

بردار سولینوائڈ کو ہار میگنیٹ کے قریب لایا جائے تو سولینوائڈ کا ایک سر ہار میگنیٹ کے تار تھ پول کو دفع کرے گا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ کرنٹ بردار سولینوائڈ ایک میگنیٹ بن جاتا ہے جس کا ایک سر تار تھ پول جبکہ دوسرا سر اساتھ پول بن جاتا ہے۔




عارضی میگنیٹ جو ایک کوئل میں کرنٹ کے بہنے کی وجہ سے بنتا ہے، الیکٹرو میگنیٹ کہلاتا ہے۔

کرنٹ بردار سولینوائڈ میں پیدا ہونے والی میگنیٹک انڈنٹس آف فورس کی سمت کا تعین سولینوائڈ کے دائیں ہاتھ کے اصول کے تحت کیا جاسکتا ہے، جس کی تعریف یوں ہے:

اگر ہم سولینوائڈ کو دائیں ہاتھ سے اس طرح پکڑیں کہ انگلیاں کرنٹ کے بہاؤ کی سمت میں ہوں تو انگوٹھا سولینوائڈ کے تار تھ پول کی سمت کو ظاہر کرتا ہے۔

سولینوائڈ کے دائیں ہاتھ کے اصول کو شکل 15.5 میں دکھایا گیا ہے۔




فصل 15.5: سولینوائڈ کے لیے دائیں ہاتھ کی گرفت کا اصول

15.2 میگنیٹک فیلڈ میں کرنٹ بردار کنڈکٹر پر عمل کردہ فورس

(FORCE ON A CURRENT-CARRYING CONDUCTOR PLACED IN A MAGNETIC FIELD)

ہم جانتے ہیں کہ الیکٹرک کرنٹ مستقل میگنیٹ کی طرح میگنیٹک فیلڈ پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ میگنیٹک فیلڈ مستقل میگنیٹ پر فورس لگاتا ہے، اس لیے جب کسی کرنٹ بردار وائر کو ایک میگنیٹک فیلڈ میں رکھا جائے تو اس پر ایک میگنیٹک فورس عمل کرتی ہے۔ کرنٹ بردار وائر پر میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے عمل کردہ

فوس کی وضاحت شکل 15.6 کی مدد سے کی گئی ہے۔



شکل 15.6: میکنیک فیلڈ میں پائی ہوئی کرنٹ بردار وائر پر فوس

بیٹری مستقل میکنیٹ کے میکنیک فیلڈ میں پڑی ہوئی وائر میں کرنٹ پیدا کرتی ہے۔ کرنٹ بردار وائر کے گرد ایک میکنیک فیلڈ پیدا ہوتا ہے جو مستقل میکنیٹ کے میکنیک فیلڈ پر اثر انداز ہوگا۔ اس کے نتیجے میں کرنٹ بردار وائر پر میکنیک فوس عمل کرتی ہے۔ وائر پر عمل کرنے والی میکنیک فوس کی سمت وائر میں بہنے والے کرنٹ کی سمت پر منحصر ہوتی ہے۔ اس فوس کی وجہ سے وائر دائیں (شکل 15.6-a) یا بائیں (شکل 15.6-b) طرف حرکت کرے گی۔

مائیکل فیراڈے نے دریافت کیا کہ کرنٹ بردار وائر پر عمل کرنے والی میکنیک فوس کی سمت کرنٹ اور فیلڈ دونوں کی سمت کے عموداً ہوتی ہے۔ یہ میکنیک فوس بڑھتی ہے اگر:

- ☆ وائر میں بہنے والے کرنٹ کی مقدار کو بڑھایا جائے۔
- ☆ مستقل میکنیٹ کی شدت (Strength) کو بڑھایا جائے۔
- ☆ مستقل میکنیٹ کے اندر کرنٹ بردار وائر کی لمبائی کو بڑھایا جائے۔

میکنیک فوس کی سمت معلوم کرنا

(Determining the Direction of Magnetic Force)

فیراڈے کی کرنٹ بردار کنڈکٹر پر عمل کرنے والی فوس کے متعلق وضاحت، مکمل طور پر فوس کی سمت کی نشان دہی نہیں کرتی کیونکہ فوس کی سمت دائیں یا بائیں دونوں طرف ہو سکتی ہے۔ کسی کنڈکٹر پر عمل کرنے والی فوس کی سمت فلیمنگ کے بائیں ہاتھ کے اصول سے معلوم کی جاسکتی ہے۔

فلیمنگ کا بائیں ہاتھ کا اصول (Fleming's Left-hand Rule)


آپ اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے، پہلی اور درمیانی انگلی کو اس طرح پھیلائیں کہ یہ تینوں ایک



ایک جیسی سمت کے فیلڈز ایک دوسرے کی فوس کو بڑھاتے ہیں۔

دوسرے پر عموداً ہوں۔ اگر پہلی انگلی میگنیٹک فیلڈ اور درمیانی انگلی کرنٹ کی سمت کو ظاہر کرے تو انگلی تیسری انگلی پر عمل کرنے والی فورس کی سمت کو ظاہر کرے گا۔

فلیمنگ کے بائیں ہاتھ کے اصول کو شکل 15.7 میں دکھایا گیا ہے۔ کرنٹ بردار کنڈکٹر پر عمل کرنے والی فورس کی سمت کرنٹ اور فیلڈ دونوں کی سمت کے عموداً ہوتی ہے۔ فورس کی یہ سمت فلیمنگ کے بائیں ہاتھ کے اصول کے مطابق ہوتی ہے۔




شکل 15.7: میگنیٹک فیلڈ میں رکھے ہوئے کرنٹ بردار کنڈکٹر پر فورس کی سمت

15.3 میگنیٹک فیلڈ میں کرنٹ بردار کوائل پر ٹارک

(TURNING EFFECT ON A CURRENT-CARRYING COIL IN A MAGNETIC FIELD)

اگر میگنیٹک فیلڈ میں ایک سیدھے کنڈکٹر کی بجائے کرنٹ بردار ریکٹینگولر کوائل PQRS کو رکھا جائے تو یہ کوائل عمل کر دہ ٹارک کی وجہ سے گھوم سکتی ہے۔ ایکٹرک موٹرز اسی اصول کے تحت کام کرتی ہیں۔

فرض کریں ریکٹینگولر کوائل کی سائیڈز PQ اور RS مستقل میگنیٹ کے دونوں پولز کے درمیان میگنیٹک فیلڈ کے عموداً ہیں (شکل 15.8)۔




شکل 15.8: میگنیٹک فیلڈ میں ایک کرنٹ بردار کوائل

اب اگر کوائل کے سروں کو ایک بیٹری کے پوزیٹیو اور نیگیٹیو ٹرمینلز کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو اس میں کرنٹ بہنا شروع ہو جائے گا۔ کرنٹ کوائل کے ایک سرے سے داخل ہو کر دوسرے سرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ فلیمنگ کے بائیں ہاتھ کے اصول کے مطابق کوائل کی PQ سائڈ پر فورس اوپر کی جانب عمل کرے گی جبکہ RS سائڈ پر فورس نیچے کی جانب عمل کرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پول کے سامنے موجود کوائل کی دونوں سائڈز میں سے پہلے والا کرنٹ ایک دوسرے کے عموداً اور مخالف سمت میں ہے۔ دو برابر لیکن مخالف فورسز کے زیر اثر ایک کیل عمل کرتا ہے جس کے زیر اثر کوائل میں ٹارک پیدا ہوتا ہے۔ اس ٹارک کی وجہ سے کوائل گھومنے لگتی ہے۔ اس ٹارک کی مقدار کوائل میں پہلے والے کرنٹ کی مقدار کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے۔ اگر کوائل کے چکروں کی تعداد کو بڑھا دیا جائے تو اس پر عمل کرنے والا ٹارک بھی بڑھ جاتا ہے۔ الیکٹرک موٹرز اس بنیادی اصول کے تحت کام کرتی ہیں۔

15.4 ڈی سی موٹر (D.C. MOTOR)

ہم شکل 15.9 میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سادہ کوائل میگنیٹک فیلڈ میں 90° سے زیادہ نہیں گھوم سکتی۔ PQ سائڈ پر فورس اوپر کی جانب عمل کرتی ہے اور RS سائڈ پر فورس نیچے کی جانب عمل کرتی ہے۔ اس فورس کے نتیجے میں کوائل 90° تک گھومتی ہے اور کوائل کی پلیٹیں میگنیٹک فیلڈ کے عموداً ہو جاتی ہیں۔ اس پوزیشن میں کوائل پر کوئی میگنیٹک فورس عمل نہیں کرتی۔ دو برابر لیکن مخالف فورسز کی وجہ سے کوائل مزید نہیں گھوم سکتی۔



شکل 15.9: ڈی سی موٹر کے کام کرنے کا اصول

تجربہ شیخ

دو سیدھے کنڈکٹرز میں سے ایک ہی سمت میں کرنٹ گزر رہا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کنڈکٹر ایک دوسرے کو کشش کریں گے یا دھکیں گے؟

ہم کو اہل کو مسلسل کس طرح چھما سکتے ہیں؟ یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ جو نمی کو اہل عمودی حالت اختیار کرے تو کرنٹ کی سمت کو یکسر تبدیل کر دیا جائے۔ اس طرح کو اہل میں کرنٹ کی سمت کو تبدیل کرنے سے یہ مسلسل گھوم سکتی ہے۔ کرنٹ کی سمت کو تبدیل کرنے کے لیے کو اہل کو سپلٹ رنجز (Split Rings) کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے (شکل 15.9)۔

آپ کی اطلاع کے لیے
میکینک لائٹز آف فورس ایک ایسا تصویر کا خاکہ
پیش کرتی ہیں جس کی مدد سے ہم میکینک فیلڈ
ویکٹر کی مقدار اور اس کی سمت کا تعین کر سکتے
ہیں۔ اسی طرح ہم الیکٹرک فیلڈ لائٹز کی مدد سے
الیکٹرک فیلڈ ویکٹر E کی مقدار اور سمت کا تعین
کر سکتے ہیں۔

سپلٹ رنجز کمیوٹر (Commutator) کے طور پر کام کرتے ہیں۔ کمیوٹر کو دو برشز (Brushes) جو عام طور پر گرافائٹ (Graphite) سے بنے ہوئے ہیں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے جس سے کو اہل میں کرنٹ بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ سپلٹ رنجز کی بناوٹ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب کو اہل گھومتی ہے تو کمیوٹر بھی گھومنے لگتا ہے۔ جب کو اہل گھومتی ہوئی عمودی پوزیشن میں آتی ہے تو سپلٹ رنجز اپنی پوزیشن تبدیل کر لیتے ہیں اور اس طرح کو اہل میں کرنٹ کی سمت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہر ایک سائیکل پر فورس کی سمت تبدیل ہو جاتی ہے اور کو اہل میکینک فیلڈ میں مسلسل گھومتی رہتی ہے۔ اس اصول پر ہم ڈی سی موٹر بنا سکتے ہیں جو بیٹری کی الیکٹریکل انرجی کو مکینیکل انرجی میں تبدیل کرتی ہے۔


عملی طور پر ڈی سی موٹر کی کو اہل بہت سے چکروں پر مشتمل ہوتی ہے جن کے اندر سے ایک شافٹ گزرتی ہے۔ اس کو اہل کو آرچر (Armature) کہتے ہیں۔ میکینک فیلڈ کو پیدا کرنے کے لیے یا تو مستقل میکینیٹ یا الیکٹرو میکینیٹ استعمال کیے جاتے ہیں، جنہیں فیلڈ کو اہل کہتے ہیں۔ آرچر میں سے گزرنے والے کرنٹ کی مقدار کو تبدیل کر کے آرچر پر عمل کردہ ٹارک کی مدد سے موٹر کی سپیڈ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔

مندرجہ ذیل طریقوں سے آرچر پر عمل کردہ ریزلٹنٹ فورس کو بڑھایا جاسکتا ہے:


- ☆ کو اہل پر چکروں کی تعداد کو بڑھا کر۔
- ☆ کو اہل میں سے بہنے والے کرنٹ کی مقدار کو بڑھا کر۔
- ☆ میکینک فیلڈ کی شدت کو بڑھا کر۔
- ☆ کو اہل کے ایریا کو بڑھا کر۔

15.5 الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن (ELECTROMAGNETIC INDUCTION)

ہانز کریسٹین اورسٹڈ اور امپیر (Hans Christian Oersted and Ampere) نے دریافت کیا کہ ایک کنڈکٹر میں سے الیکٹرک کرنٹ کے گزرنے سے اس کے گرد میگنیٹک فیلڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہائیکل فیراڈے کا خیال تھا کہ اس کا الٹ بھی ممکن ہے۔ یعنی میگنیٹک فیلڈ کے ذریعے الیکٹرک کرنٹ پیدا کیا جاسکتا ہے۔ فیراڈے نے تجربات سے ثابت کیا کہ اگر کنڈکٹر کو میگنیٹک فیلڈ میں حرکت دی جائے تو اس میں کرنٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی سال جوزف ہنری (Joseph Henry) نے یہ ثابت کیا کہ میگنیٹک فیلڈ کو تبدیل کرنے سے بھی الیکٹرک کرنٹ پیدا ہو سکتا ہے۔ اب ہم فیراڈے کے تجربہ کا ذکر کریں گے جس سے ایک کنڈکٹر کو میگنیٹک فیلڈ میں حرکت دینے سے ای ایم ایف پیدا ہوتی ہے۔




فکس 15.10: زیادہ سے زیادہ میگنیٹک انڈکشن
آف فورس



فکس 15.11: کم سے کم میگنیٹک انڈکشن آف فورس

کسی سطح سے گزرنے والی میگنیٹک لائنز آف فورس کی تعداد کو میگنیٹک فیلڈ کی شدت (Strength) کہتے ہیں۔ اگر کوئی سطح میگنیٹک لائنز آف فورس کے عموداً ہو تو اس میں سے زیادہ سے زیادہ میگنیٹک لائنز آف فورس گزریں گی (فکس 15.10)۔ اگر سطح میگنیٹک لائنز کے پیرالل ہو تو اس میں سے کم سے کم میگنیٹک لائنز آف فورس گزریں گی (فکس 15.11)۔

اگر کوئل کو ہارمیٹک کے میگنیٹک فیلڈ میں رکھا جائے تو اس میں سے کچھ میگنیٹک لائنز آف فورس گزریں گی۔ اگر کوئل کو میڈیٹ سے دور بنایا جائے تو اس میں سے چند ایک میگنیٹک لائنز آف فورس گزریں گی (فکس 15.12-a)۔ تاہم اگر کوئل کو ہارمیٹک کے نزدیک لایا جائے تو میگنیٹک لائنز آف فورس کی بہت بڑی تعداد اس میں سے گزرے گی (فکس 15.12-b)۔



فکس 15.12: میڈیٹ سے مختلف فاصلے پر رکھی ہوئی ایک کوئل میں میگنیٹک لائنز آف فورس کی تبدیلی



کیا آپ جانتے ہیں؟



ایک نیا ذریعہ تعلق الکٹرو سے تھا۔ زندگی کے ابتدائی ایام میں اسے اپنی ضروریات زندگی حاصل کرنے کے لیے جلد سازی کا کام کرتا تھا۔ یہاں سے اس نے کتابوں سے بہت کچھ سیکھا۔ اگرچہ خیرالہ نے معمولی دینی تعلیم حاصل کی لیکن تاریخ میں وہ ہمیشہ ایک نئے اور تجرباتی سائنس دان کے طور پر زندہ رہیں گے۔ اس نے الکٹرو میگنیٹک انڈکشن اور برق پاشیدگی (Electrolysis) کے قوانین بھی پیش کیے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئل کو میگنیٹک فیلڈ میں حرکت دے کر اس میں سے گزرنے والی میگنیٹک لائنز آف فورس کی تعداد کو کم یا زیادہ کیا جاسکتا ہے۔ کوئل میں سے گزرنے والی میگنیٹک لائنز آف فورس کی تعداد میں کمی و بیشی کی وجہ سے اس میں ای ایم ایف پیدا ہو جاتی ہے۔ الکٹرویسٹی کا حصول اسی بنیادی اصول کے ذریعے ممکن ہے۔



سرگرمی 15.2: وائر کے ایک ریکٹینگلر لوپ کے دونوں سروں کو گیلوانومیٹر کے ساتھ جوڑ دیں اور اس کو طاقتور میگنیٹک فیلڈ میں ساکن حالت میں رکھ دیں یا میگنیٹک فیلڈ کے پیرالل حرکت دیں۔ دونوں صورتوں میں وائر میں کرنٹ پیدا نہیں ہوگا۔ لہذا گیلوانومیٹر میں کوئی ڈیفلکشن نہیں ہوگی۔ اگر وائر کو میگنیٹک فیلڈ میں نیچے کی جانب حرکت دی جائے تو گیلوانومیٹر کی ڈیفلکشن ایک خاص سمت میں ہوگی جو وائر میں انڈیوس ہونے والے کرنٹ کی سمت کو ظاہر کرتی ہے (شکل 15.13-a)۔ اگر وائر کو اوپر کی جانب حرکت دی جائے تو گیلوانومیٹر کی ڈیفلکشن الٹ ہوگی اور مخالف سمت میں انڈیوس ہونے والے کرنٹ کو ظاہر کرتی ہے (شکل 15.13-b)۔ اس سرگرمی سے ثابت ہوتا ہے کہ وائر میں کرنٹ صرف اس وقت پیدا ہوگا جب وائر میں سے گزرنے والی میگنیٹک لائنز آف فورس کی تعداد تبدیل ہوگی۔ یہ انڈیوسڈ کرنٹ سرکٹ میں انڈیوسڈ ای ایم ایف کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ فیڑے کے مطابق کنڈکٹر اور میگنیٹ کی ریلیٹیو موشن کی وجہ سے کنڈکٹر میں کرنٹ پیدا ہو جاتا ہے۔



فوس 15.13: میگنیٹک فیلڈ میں ایک وائر لوپ کی سرگرمی کی وجہ سے الکٹرو میگنیٹک انڈکشن کا مظاہرہ

ایسا مظہر جس میں سرکٹ میں سے گزرنے والی میگنیٹک لائنز آف فورس کی تعداد کو تبدیل کر کے انڈیوسڈ کرنٹ پیدا کیا جائے، الکٹرو میگنیٹک انڈکشن کہلاتا ہے۔

سرگرمی 15.3: شکل 15.14 میں فیراڈے کے ایک تجربے کی وضاحت کی گئی ہے۔ اگر میگنیٹ کو سولینوائڈ کی طرف حرکت دی جائے یا اس سے دور ہٹایا جائے تو اس میں انڈیوس کرینٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر میگنیٹ کو ساکن رکھا جائے تو سولینوائڈ میں کوئی انڈیوس کرینٹ پیدا نہیں ہوتا۔ اگر میگنیٹ کو سولینوائڈ کی جانب بڑھایا جائے تو گیلوانومیٹر کی سوئی دائیں طرف دفلیکٹ کرتی ہے (شکل 15.14-a)۔ جب میگنیٹ کو سولینوائڈ سے دور ہٹایا جائے تو گیلوانومیٹر کی سوئی بائیں طرف دفلیکٹ کرتی ہے (شکل 15.14-b)۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سولینوائڈ میں انڈیوسڈ کرینٹ مخالف سمت میں پیدا ہوتا ہے۔



شکل 15.14: سولینوائڈ میں میگنیٹ کی موٹن کی وجہ سے انڈیوسڈ کرینٹ کا انڈکشن کا مقبر (a) میگنیٹ کی ساکن سولینوائڈ کی طرف موٹن (b) میگنیٹ کی ساکن سولینوائڈ سے پرے موٹن

مندرجہ بالا سرگرمی سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئل اور میگنیٹ کی ریلیٹو موٹن کی وجہ سے کوئل میں ای ایم ایف انڈیوس ہو جاتی ہے۔ ایسا منظر جس میں کوئل اور میگنیٹ کی باہمی موٹن کی وجہ سے ای ایم ایف انڈیوس ہوتی ہے الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کہلاتا ہے۔

انڈیوسڈ ای ایم ایف کی مقدار میگنیٹک لائنز آف فورس کی تبدیلی کی شرح کے ڈائرکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے۔

اس کو الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کے متعلق فیراڈے کا قانون کہتے ہیں۔

انڈیوسڈ ای ایم ایف پر اثر انداز ہونے والے عوامل

انڈیوسڈ ای ایم ایف کی مقدار مندرجہ ذیل عوامل پر منحصر ہوتی ہے:

- کوئل اور میگنیٹ کے درمیان ریلیٹو موٹن کی سپیڈ۔
- کوئل میں پیکروں کی تعداد۔

15.6 انڈیوسڈ ای ایم ایف کی سمت - لینز کا قانون

(DIRECTION OF INDUCED e.m.f. - LENZ'S LAW)

لینز (Lenz) نے انڈیوسڈ کرنٹ کی سمت معلوم کرنے کے لیے قانون پیش کیا۔ اس قانون کی درج ذیل سرگرمی سے وضاحت کی جاسکتی ہے۔

سرگرمی 15.4: اگر بار میگنیٹ کے نارتھ پول کو سولینوائڈ کے قریب لایا جائے تو الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کی وجہ سے سولینوائڈ میں ای ایم ایف انڈیوس ہو جاتی ہے (شکل 15.15-a)۔ انڈیوسڈ ای ایم ایف کی وجہ سے سولینوائڈ میں انڈیوسڈ کرنٹ پیدا ہوتا ہے۔ سولینوائڈ میں انڈیوسڈ کرنٹ اس سمت میں پیدا ہوگا جس سے یہ میگنیٹ کے نارتھ پول کو دفع کرے گا۔ یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب سولینوائڈ کا دایاں سرانارتھ پول بن جائے۔

وائس ہاتھ کے اصول کے مطابق سولینوائڈ میں انڈیوسڈ کرنٹ کی سمت ایٹنی کلاک وائر ہوگی۔ اسی طرح اگر میگنیٹ کو سولینوائڈ سے دور ہٹایا جائے تو انڈیوسڈ کرنٹ کی سمت کلاک وائر ہوگی (شکل 15.15-b)۔ اس صورت میں سولینوائڈ کا بائیں سرانارتھ پول بن جاتا ہے۔

سرکٹ میں انڈیوسڈ کرنٹ ہمیشہ اس سمت میں بہتا ہے جس سے یہ اس تبدیلی کی مخالفت کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ پیدا ہوتا ہے۔

اگر ہم انرجی کے کنزرویشن کے قانون کو الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن پر اپلائی کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ حرکت کرتے ہوئے میگنیٹ کی کافی عینک انرجی دراصل کنڈکٹر کی الیکٹریکل انرجی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ میگنیٹ کو سولینوائڈ کے نزدیک لانے کے لیے جو ورک کرنا پڑتا ہے، دراصل یہی ورک الیکٹریکل انرجی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ میگنیٹ کو سولینوائڈ کے نزدیک یا دور لے جانے کے لیے ہم ہاتھ کی مکینیکل انرجی استعمال کرتے ہیں۔ یہی مکینیکل انرجی الیکٹریکل انرجی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لہذا لینز کا قانون انرجی کے کنزرویشن کے قانون کے عین مطابق ہے۔

15.7 اے سی جرنیٹر (A.C. GENERATOR)

اگر ایک کواکس کو میگنیٹک فیلڈ میں گھمایا جائے تو اس میں کرنٹ انڈیوس ہو جاتا ہے۔ انڈیوسڈ کرنٹ




کی مقدار کا انحصار کوائل میں سے گزرنے والی میگنیٹک لائنز آف فورس کی تعداد پر منحصر ہوتا ہے۔ جب کوائل کی پوزیشن میگنیٹک لائنز آف فورس کے عموداً ہوگی تو کوائل میں سے گزرنے والی میگنیٹک لائنز آف فورس کی تعداد زیادہ ہوگی۔ جب کوائل کی پوزیشن میگنیٹک لائنز آف فورس کے پیرالل ہوگی تو اس میں سے گزرنے والی میگنیٹک لائنز آف فورس کی تعداد صفر ہوگی۔ لہذا جب کوائل میگنیٹک فیلڈ میں گھومتی ہے تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے انڈیوسڈ کرنٹ کی مقدار مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اسی اصول پر اسی چیز کا کام کرتے ہیں۔

اسی چیز آر مچر پر مشتمل ہوتا ہے جس کو میگنیٹک فیلڈ میں آزادانہ طور پر گھمایا جاتا ہے (شکل 15.16)۔ جوئی آر مچر گھومتا ہے تو اس سے گزرنے والی میگنیٹک لائنز آف فورس میں مسلسل تبدیلی ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے کوائل میں ایم ایف انڈیوس ہو جاتی ہے۔ ای ایم ایف کی مقدار کا انحصار وائر کی لمبائی پر ہوتا ہے جو کہ کوائل کی شکل میں میگنیٹک فیلڈ کے اندر گھوم رہی ہوتی ہے۔ آر مچر میں استعمال ہونے والی وائر کے چکروں کی تعداد بڑھا کر انڈیوسڈ ای ایم ایف کی مقدار کو بڑھایا جاسکتا ہے۔



ہائڈروجنک پاور ہاؤس میں جزیرہ الیکٹریکل ٹرانزیشن کے اصول پر کام کرتے ہیں۔ یہ پاور ہاؤس کی میگنیٹک انری کو الیکٹریکل انری میں تبدیل کرتے ہیں۔



شکل 15.16: اسی چیز

جزیرہ کا انڈیوسڈ کرنٹ

جب جزیرہ کو بند سرکٹ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے تو انڈیوسڈ ای ایم ایف کی وجہ سے سرکٹ میں الیکٹرک کرنٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ جوئی کوائل گھومتی ہے تو ای ایم ایف اور کرنٹ کی مقدار اور سمت تبدیل ہو جاتی ہے (شکل 15.17)۔ جب کوائل کی پلین فیلڈ کے عموداً ہوتی ہے تو اس میں


آپ کی اطلاع کے لیے



ایئر پورٹس اور حساس تنصیبات کی سیکیورٹی کے لیے مثال ڈی ٹیکٹر استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ خطرناک تنصیبات کی کھونٹ لگاتے ہیں اور الیکٹرو میگنیٹک وڈیشن کے اصول کے تحت کام کرتے ہیں۔

گزرنے والی میگنیٹک لائنز آف فورس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اس میں سے گزرنے والی لائنز آف فورس کی تعداد میں تبدیلی کی شرح کم ہوتی ہے۔ لہذا انڈیوسڈ ای ایم ایف بھی کم ہوتی ہے۔ جب کوائل کی پلین میگنیٹک فیلڈ کے عمود یعنی جب کوائل عمودی حالت میں ہوتی ہے، تو ای ایم ایف کی مقدار کم ہونے سے اس میں کم سے کم کرنٹ بہتا ہے۔

جب کوائل عمودی حالت سے گھوم کر افقی حالت میں آتی ہے تو کوائل میں سے آکائی وقت میں گزرنے والی میگنیٹک فیلڈ لائنز بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس طرح ای ایم ایف اور کرنٹ کی مقدار بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب کوائل افقی حالت میں آتی ہے تو کوائل کی پلین فیلڈ کے پیرالل ہو جاتی ہے اور اس طرح ای ایم ایف اور کرنٹ کی مقدار زیادہ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب کوائل مزید گھومتی ہے تو اس کا وہ حصہ جو اوپر کی طرف حرکت کر رہا تھا اب نیچے کی طرف حرکت شروع کر دیتا ہے جس سے کوائل کی سمت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ای ایم ایف اور کرنٹ کی سمت 180° کے بعد ہر دفعہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس طرح ای ایم ایف اور کرنٹ کی مقدار کوائل کے ہر نصف چکر کے دوران کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قیمت کے درمیان مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہے۔



شکل 15.17: ای ایم ایف اور وقت کے درمیان گراف



15.8 میوچل انڈکشن (MUTUAL INDUCTION)

اگر کسی ایک کوائل میں کرنٹ کی تبدیلی کی وجہ سے کسی دوسرے کوائل میں کرنٹ انڈیوس ہو جائے تو اس مظہر کو میوچل انڈکشن کہتے ہیں۔

شکل (15.18) میں ایک دوسرے کے نزدیک رکھی ہوئی دو کوائلز A اور B کو دکھایا گیا ہے۔ کوائل A کے ساتھ بیٹری اور سوئچ کو جوڑا گیا ہے جبکہ کوائل B کے ساتھ حساس گیلوانومیٹر کو جوڑا گیا ہے۔

ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی کوائل A کے سوئچ کو آن کیا جاتا ہے تو گیلوانومیٹر میں ڈفلیکشن پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جب سوئچ کو آف کر دیا جائے تو گیلوانومیٹر میں پھر ایک لمحہ کے لیے ڈفلیکشن پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس دفعہ ڈفلیکشن کی سمت پہلے والی ڈفلیکشن کی سمت کے الٹ ہوتی ہے۔

ان مشاہدات کی وضاحت ہم الیکٹرومیکینک انڈکشن کے متعلق فیراڈے کے قانون کے مطابق کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی کوائل A کا سوئچ آن ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی میکینک فیلڈ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔



شکل 15.18: میوچل انڈکشن

اس میکینک فیلڈ کی کچھ لائنز کوائل B میں سے گزرتی ہیں۔ کیونکہ کوائل A میں کرنٹ تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کوائل B میں گزرنے والی میکینک لائنز آف فورس کی تعداد تبدیل ہونے کی وجہ سے فیراڈے کے قانون کے مطابق کوائل B میں کرنٹ انڈیوس ہو جاتا ہے۔

جب کوائل A میں کرنٹ اپنی مستقل قیمت پر پہنچتا ہے تو اس میں گزرنے والی میکینک لائنز آف

فوس بھی مستقل ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کوائل B میں سے گزرنے والی میگنیٹک لائنز آف فوس کی تعداد میں بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کوائل B میں انڈیوس کرنٹ بھی ختم ہو جاتا ہے۔

اسی طرح جب کوائل A میں لگے ہوئے سوچ کو آف کر دیا جائے تو کرنٹ کا بہاؤ رک جاتا ہے اور چند لمحوں میں اس کا میگنیٹک فیلڈ ختم ہو جاتا ہے۔ کوائل B میں گزرنے والی میگنیٹک لائنز آف فوس کی تعداد مسلسل کم ہو کر صفر ہو جاتی ہے۔ اس دوران کوائل B میں ایک بار پھر کرنٹ انڈیوس ہو جاتا ہے جس کی سمت پہلے کرنٹ کے مخالف ہوتی ہے۔

15.9 ٹرانسفارمر (TRANSFORMER)

ٹرانسفارمر میوچل انڈکشن کے اصول پر کام کرتا ہے۔ یہ آلٹرنیٹنگ وولٹیج کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا استعمال عام ہے، کیونکہ یہ انتہائی معمولی انرجی خرچ کر کے وولٹیج کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دراصل ہمارے گھروں میں بہت سارے الیکٹریکل ایپلائمنٹس میں ٹرانسفارمر کا استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پرنٹر (Printer)، سٹیریو اور سٹیریو گیم سسٹم۔

ٹرانسفارمر کیسے کام کرتا ہے (Working of a Transformer)

ٹرانسفارمر دو کوائلز پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان کوائلز کے درمیان کوئی الیکٹریکل کنکشن نہیں ہوتا۔ لیکن یہ دونوں کوائلز ایک ہی آئرن کور (Core) پر لپٹی ہوتی ہیں۔ ایک کوائل کو پرائمری کوائل جبکہ دوسری کوائل کو سیکنڈری کوائل کہتے ہیں۔ پرائمری کوائل میں چکروں کی تعداد کو N_p سے اور سیکنڈری کوائل میں چکروں کی تعداد کو N_s سے ظاہر کرتے ہیں۔

پرائمری کوائل کو اے سی سورس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے پرائمری کوائل میں اے سی کرنٹ بننے لگتا ہے جو مسلسل تبدیل ہوتا ہوا میگنیٹک فیلڈ پیدا کرتا ہے۔ آئرن کور کے ذریعے پرائمری کوائل میں پیدا ہونے والے میگنیٹک فیلڈ کی لائنز آف فوس سیکنڈری کوائل میں سے گزرتی ہیں۔ چونکہ پرائمری کوائل کا میگنیٹک فیلڈ مسلسل تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے میوچل انڈکشن کے اصول کے تحت سیکنڈری کوائل میں آلٹرنیٹنگ ای ایم ایف انڈیوس ہو جاتی ہے۔ اس انڈیوسڈ ای ایم ایف کو سیکنڈری وولٹیج V_s سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ سیکنڈری وولٹیج V_s پرائمری وولٹیج V_p کے ڈائریکٹ پوریشنل ہوتی ہے۔ سیکنڈری وولٹیج V_s سیکنڈری کوائل اور پرائمری کوائل میں چکروں

کی تعداد کی نسبت پر بھی منحصر ہوتی ہے۔ یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ:

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p}$$

اگر سیکنڈری وولٹیج V_s ، پرائمری وولٹیج V_p سے زیادہ ہو تو ایسے ٹرانسفارمر کو سٹیپ-آپ (Step-up) ٹرانسفارمر کہتے ہیں (شکل 15.19-a)۔

اگر سیکنڈری وولٹیج V_s ، پرائمری وولٹیج V_p سے کم ہو تو ایسے ٹرانسفارمر کو سٹیپ-ڈاؤن (Step-down) ٹرانسفارمر کہتے ہیں (شکل 15.19-b)۔

ایک آئیڈیل ٹرانسفارمر میں سیکنڈری سرکٹ کی الیکٹریک پاور، پرائمری سرکٹ کی الیکٹریک پاور کے برابر ہوتی ہے۔ ایک آئیڈیل ٹرانسفارمر میں کوئی پاور ضائع نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ:

$$P_p = P_s$$

$$V_p I_p = V_s I_s$$

مثال 15.1: ایک ٹرانسفارمر ایک ماڈل ٹرین کو 12 V مہیا کرتا ہے۔ اگر ماڈل ٹرین کو چلانے کے لیے درکار کرنٹ 0.8 A ہو تو پرائمری کوائل میں بیٹے والا کرنٹ معلوم کریں۔ جبکہ اسے سی سورس کی وولٹیج 240 V ہے۔

$$\text{حل: } V_p = 240 \text{ V}, V_s = 12 \text{ V}, I_s = 0.8 \text{ A}, I_p = ?$$

ہم جانتے ہیں کہ آئیڈیل ٹرانسفارمر کے لیے

$$\text{آؤٹ پٹ پاور} = \text{این پٹ پاور}$$

$$V_p I_p = V_s I_s$$

$$I_p = \frac{I_s V_s}{V_p} = \frac{(12 \text{ V})(0.8 \text{ A})}{240 \text{ V}} = 0.04 \text{ A}$$

15.10 ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن

(HIGH VOLTAGE TRANSMISSION)

الیکٹریسیٹی پاور ہاؤسز عام طور پر دور دراز علاقوں میں قائم کیے جاتے ہیں۔ پاور کو لمبے فاصلے تک منتقل کرنے کے لیے ہائی وولٹیج کا سہارا لیا جاتا ہے تاکہ حرارت کی شکل میں الیکٹریکل انرجی کا ضیاع کم سے کم ہو۔ اگر ٹرانسمیشن کیبل کی رزسٹنس R ہو تو ہیٹ انرجی $I^2 R t$ کے برابر ہوتی ہے۔



فصل (15.19-a): سٹیپ-آپ ٹرانسفارمر



فصل (15.19-b): سٹیپ-ڈاؤن ٹرانسفارمر

اس لیے کھیل میں سے پہنچنے والے کرنٹ کی مقدار کو کم کر کے ہیٹ انرجی کی صورت میں ہونے والے پاور کے ضیاع کو کم کیا جاسکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے پاور اسٹیشن پر آلٹرنیٹنگ وولٹیج کو سٹیپ اپ ٹرانسفارمر کی مدد سے بڑھا دیا جاتا ہے۔



اس ہائی وولٹیج کو مین سب اسٹیشن (Main Sub-station) کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس وولٹیج کو سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر کے ذریعے کم کر کے سٹی سب اسٹیشن کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے۔ سٹی سب اسٹیشن پر وولٹیج کو مزید 220 V تک کم کر کے گھروں کو الیکٹریسیٹی مہیا کی جاتی ہے۔ شکل 15.20 میں ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن کا تصویری خاکہ دکھایا گیا ہے۔

الیکٹریسیٹی کی ترسیل میں ٹرانسفارمر زاہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ٹرانسفارمر صرف اسی پر کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مین پاور اسٹیشن سے پاور آلٹرنیٹنگ کرنٹ کی صورت میں مہیا کی جاتی ہے۔

ایلیکٹرومیکینیٹس کا استعمال (Applications of Electromagnets)

کرنٹ کا میگنیٹک اثر الیکٹرومیکینیٹ کہلاتا ہے۔ اس اثر کو بہت سے ڈیوائسز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر الیکٹریکل ہیل اور ری لے وغیرہ۔ سوفٹ آئرن (Soft iron) کو آسانی سے میگناٹائزڈ یا ڈی میگناٹائزڈ کیا جاسکتا ہے۔

ری لے (Relay)

ری لے کم کرنٹ کی مدد سے زیادہ کرنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا الیکٹریکل سوئچ ہے جو دوسرے الیکٹریکل سرکٹ کی مدد سے آن اور آف ہوتا ہے (شکل 15.21)۔ پہلا سرکٹ (ان پٹ سرکٹ) الیکٹرومیکینیٹ کو کرنٹ مہیا کرتا ہے۔ اس کرنٹ کی وجہ سے



ہائی پاور ٹرانسفارمر وولٹیج کو کم کر دیتے ہیں تاکہ کرنٹ بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح پاور کو سٹشٹ لگتی ہے۔

کیا آپ جانتے ہیں؟

الیکٹرو میکانیٹ میں میگنیٹزم پیدا ہو جاتی ہے اور یہ آئرن آر میچر کے ایک سرے کو کشش کر لیتا ہے۔
آر میچر دوسرے سوئچ کو آن کر دیتی ہے اور اس طرح دوسرے سرکٹ میں کرنٹ بہتا ہے۔ جب پہلا
سوئچ آف ہو جاتا ہے تو الیکٹرو میکانیٹ میں کرنٹ بہنا بند ہو جاتا ہے۔ جس سے
الیکٹرو میکانیٹ میں میگنیٹزم ختم ہو جاتی ہے اور دوسرا سوئچ آف ہو جاتا ہے۔ اس طرح دوسرے
سرکٹ میں کرنٹ کا بہاؤ رک جاتا ہے۔ الیکٹرو میکانیک کی دیگر مثالیں لاؤڈ سپیکر، سرکٹ بریکر اور
ڈور لچر (Latches) ہیں۔

ہر ایک کریڈٹ کارڈ میں ایک میکانیکل سرپ ہوتی
ہے جس پر اکاؤنٹ کے حقائق ضروری معلومات
سٹور کی جاتی ہیں۔ ATM انہیں معلومات کو پڑھتی
ہے۔



خلاصہ

- ☆ جب کسی کنڈکٹر میں سے کرنٹ بہتا ہے تو اس کے گرد ایک میگنیٹک فیلڈ قائم ہو جاتا ہے۔ ایک سیدھے کرنٹ بردار کنڈکٹر میں میگنیٹک لائنز آف فورس ہم مرکز دائروں کی شکل میں ہوتی ہیں۔
- ☆ کرنٹ بردار کنڈکٹر کے گرد میگنیٹک فیلڈ کی سمت کا تعین دائیں ہاتھ کے اصول کے تحت کیا جاسکتا ہے۔ اس اصول کے مطابق کرنٹ بردار کنڈکٹر کو دائیں ہاتھ سے اس طرح پکڑیں کہ انگوٹھا کرنٹ کی سمت کو ظاہر کرتا ہو تو ہاتھ کی مڑی ہوئی انگلیاں میگنیٹک فیلڈ کی سمت کو ظاہر کرتی ہیں۔
- ☆ جب ایک سیدھے کرنٹ بردار کنڈکٹر کو میگنیٹک فیلڈ میں عموداً رکھا جائے تو اس پر ایک میگنیٹک فورس عمل کرتی ہے جس کی سمت کرنٹ اور فیلڈ دونوں کی سمت کے عموداً ہوتی ہے۔
- ☆ کرنٹ بردار کوائل جب میگنیٹک فیلڈ میں رکھا جائے تو اس پر ایک کیل عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے کوائل گھومنے لگتی ہے۔ ڈی سی موٹر اسی بنیادی اصول کے تحت کام کرتی ہے۔ یہ الیکٹریکل انرجی کو مکینیکل انرجی میں تبدیل کرتی ہے۔
- ☆ کسی سطح سے گزرنے والی میگنیٹک لائنز آف فورس کی تعداد کو میگنیٹک فیلڈ کی شدت کہتے ہیں۔
- ☆ اگر کسی کوائل میں میگنیٹک فیلڈ کی شدت تبدیل ہو رہی ہو تو اس کی وجہ سے کوائل میں ای ایم ایف بھی تبدیل ہوتی ہے۔ ای ایم ایف کی مقدار میگنیٹک فیلڈ کی شدت میں تبدیلی کی شرح کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے۔
- ☆ اے سی جنریٹر ایک کوائل اور میگنیٹ پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب کوائل کو میگنیٹک فیلڈ میں گھمایا جاتا ہے تو میگنیٹک فیلڈ کے مسلسل تبدیل ہونے کی وجہ سے اس میں آلٹرنیٹنگ وولٹیج انڈیوس ہو جاتی ہے۔ اے سی جنریٹر مکینیکل انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں تبدیل کرتا ہے۔
- ☆ اگر کسی ایک کوائل میں کرنٹ کی مقدار تبدیل کرنے پر کسی دوسری کوائل میں کرنٹ انڈیوس ہو جائے تو اس مظہر کو میوچل انڈکشن کہتے ہیں۔
- ☆ ٹرانسفارمر ایک ایسا الیکٹریکل آلہ ہے جو آلٹرنیٹنگ وولٹیج کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ میوچل انڈکشن کے اصول کے تحت کام کرتا ہے۔

کثیر الانتخابی سوالات

- 15.1 دیے گئے ممکنہ جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کریں۔
- (i) میگنیٹک پولز کے متعلق کون سا بیان درست ہے؟
- (الف) مخالف پولز دفع کرتے ہیں (ب) ایک جیسے پولز کشش کرتے ہیں
- (ج) میگنیٹک پولز ایک دوسرے پر اثر انداز نہیں ہوتے (د) ایک میگنیٹک پول اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا

(ii) ایک بار میکینک کے ائمہ میکینک فیلڈ کی سمت کیا ہو سکتی ہے؟

(الف) نارٹھ پول سے ساؤتھ پول کی طرف (ب) ساؤتھ پول سے نارٹھ پول کی طرف

(ج) ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ کی طرف (د) میکینک فیلڈ لائنز نہیں ہوتیں

(iii) میکینک فیلڈ کی موجودگی کا پتہ کیسے لگایا جاسکتا ہے؟

(الف) چھوٹے ماس سے (ب) ساکن پوزیٹو چارج سے

(ج) ساکن نیگیٹو چارج سے (د) میکینک نیڈل سے

(iv) اگر میکینک فیلڈ میں عموداً رکھی ہوئی وائر میں سے بہنے والے کرنٹ کی مقدار کو بڑھایا جائے تو وائر پر عمل کرنے والی میکینک فورس

(الف) بڑھے گی (ب) کم ہوگی

(ج) تبدیل نہیں ہوگی (د) صفر ہوگی

(v) ڈی سی موٹر تبدیل کرتی ہے:

(الف) میکینیکل انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں (ب) میکینیکل انرجی کو کیمیکل انرجی میں

(ج) الیکٹریکل انرجی کو میکینیکل انرجی میں (د) الیکٹریکل انرجی کو کیمیکل انرجی میں

(vi) ڈی سی موٹر کا کون سا حصہ ہر آدھے سائیکل کے بعد کو اس میں سے بہنے والے کرنٹ کی سمت کو تبدیل کر دیتا ہے؟

(الف) آر میچر (ب) کموٹیٹر

(ج) برشز (د) سلپ رنگز

(vii) انڈیوسڈ ای ایم ایف کی سمت سرکٹ میں کس قانون کے مطابق ہوتی ہے؟

(الف) ماس کی کنزرویشن کے قانون کے مطابق (ب) چارج کی کنزرویشن کے قانون کے مطابق

(ج) مومینٹم کی کنزرویشن کے قانون کے مطابق (د) انرجی کی کنزرویشن کے قانون کے مطابق

(viii) شپ-آپ ٹرانسفارمر

(الف) این پٹ کرنٹ کو بڑھاتا ہے (ب) این پٹ وولٹیج کو بڑھاتا ہے


(ج) کی پرائمری کو اس میں زیادہ چکر ہوتے ہیں (د) کی سیکنڈری کو اس میں کم چکر ہوتے ہیں

(ix) اگر ٹرانسفارمر کے پکڑوں کی نسبت 10 ہو تو

(الف) $I_s = 10 I_p$ (ب) $N_s = \frac{N_p}{10}$

(ج) $N_s = 10 N_p$ (د) $V_s = \frac{V_p}{10}$

- 15.4 فرض کریں کہ آپ دائرے کے ایک لوپ کو اس طرح لٹکاتے ہیں کہ یہ آسانی سے گھوم سکتا ہے۔ اب اگر آپ ایک میگنیٹ کو اس لوپ میں رکھ دیں تو لوپ گھومنا شروع کر دے گی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ دائرہ کا لوپ میگنیٹ کے لحاظ سے کیوں اور کس سمت میں گھومے گا؟
- 15.5 ایک کنڈکٹر کو جب کسی میگنیٹک فیلڈ میں حرکت دی جاتی ہے تو اس میں وولٹیج پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ فیلڈ کے لحاظ سے کنڈکٹر کو کس سمت میں حرکت دی جائے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ وولٹیج پیدا ہو سکے؟
- 15.6 جزیرہ اور موٹر میں بنیادی فرق کیا ہے؟
- 15.7 ڈی سی موٹر کی آرچر میں الیکٹریک کرنٹ کی سمت کس طرح الٹ جاتی ہے؟
- 15.8 کرنٹ بردار کنڈکٹر ایک بیرونی میگنیٹک فیلڈ کے عموداً رکھی ہوئی ہے، جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ میگنیٹک فورس کی وجہ سے دائرہ کس سمت میں حرکت کرے گی؟
- 15.9 کیا ٹرانسفارمر ڈائریکٹ کرنٹ پر کام کر سکتا ہے؟



حسابی سوالات

- 15.1 ایک سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر 240 V سے 12 V میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر اس کی پرائمری کوائل میں چکروں کی تعداد 2000 ہو تو اس کی سیکنڈری کوائل میں چکروں کی تعداد معلوم کریں۔ (100)
- 15.2 ایک سٹیپ اپ ٹرانسفارمر میں چکروں کی نسبت 1:100 ہے۔ اگر پرائمری کوائل کو 20 V کے اے سی سورس کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو سیکنڈری وولٹیج (V_s) معلوم کریں۔ (2000 V)
- 15.3 ایک سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر میں چکروں کی نسبت 100:1 ہے۔ پرائمری وولٹیج (V_p) 170 V ہے۔ اگر پرائمری کوائل میں کرنٹ 1.0 mA ہو تو سیکنڈری کوائل میں کرنٹ معلوم کریں۔ (0.1 A)
- 15.4 ایک ٹرانسفارمر 240 V سے 12 V میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر پرائمری کوائل میں چکروں کی تعداد 4000 ہو تو سیکنڈری کوائل میں چکروں کی تعداد معلوم کریں۔ اگر ٹرانسفارمر کی ایفیفیسی 100% ہو تو پرائمری کوائل میں کرنٹ معلوم کریں جبکہ سیکنڈری کوائل میں کرنٹ 0.4 A ہے۔ (200, 0.02 A)
- 15.5 ایک پاور اسٹیشن 1500 MW الیکٹریکل پاور پیدا کرتا ہے جو کہ ٹرانسمیشن لائن کو مہیا کی جاتی ہے۔ ٹرانسمیشن لائن میں پہنچنے والا کرنٹ معلوم کریں، اگر ان پٹ وولٹیج 250 kV ہو۔ (2×10^4 A)

سوالات کا اعادہ

- 15.1 تجربہ کی مدد سے ایک سیدھے کرنٹ بردار کنڈکٹر کے گرد بننے والے میگنیٹک فیلڈ کی وضاحت کریں۔
- 15.2 ایک سیدھے کرنٹ بردار کنڈکٹر سے بننے والی میگنیٹک لائنز آف فورس کی سمت معلوم کرنے کا اصول بیان کیجیے۔
- 15.3 اگر آپ کو ایک ایسی میگنیٹک سٹیل بار دی جائے جس کے ہارٹھ اور ساؤتھ پول معلوم نہ ہوں۔ ایک ایسی ہارمیٹک ڈی جائے جس کے ہارٹھ پول پر N اور ساؤتھ پول پر S کا نشان ہو۔ آپ کس طرح میگنیٹک سٹیل بار کے ہارٹھ اور ساؤتھ پول معلوم کریں گے؟
- 15.4 جب ایک سیدھے کرنٹ بردار کنڈکٹر کو میگنیٹک فیلڈ میں رکھا جائے تو اس پر ایک میگنیٹک فورس عمل کرتی ہے۔ آپ اس فورس کی سمت معلوم کرنے کا اصول بیان کیجیے۔
- 15.5 ایک میگنیٹک فیلڈ میں رکھی ہوئی کوئل پر عمل کرنے والے ٹارک کی وضاحت کریں۔
- 15.6 الیکٹرک موٹر سے کیا مراد ہے؟ ڈی سی موٹر کے کام کرنے کا اصول بیان کریں۔
- 15.7 ایک تجربہ کے ذریعے وضاحت کریں کہ میگنیٹک فیلڈ میں تبدیلی کسی سرکٹ میں ای ایم ایف انڈیوس کرتی ہے۔
- 15.8 میگنیٹک فیلڈ کی تبدیلی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی انڈیوسڈ ای ایم ایف کی مقدار کا انحصار کن عوامل پر ہوگا؟
- 15.9 سرکٹ میں انڈیوسڈ کرنٹ کی سمت بیان کریں۔ نیز یہ مظہر کس طرح انرجی کے کنزرویٹیشن کے قانون کے اصول کے مطابق ہے؟
- 15.10 لیبل ڈایا گرام کی مدد سے اسے جزیئر کی ساخت اور کام کرنے کا اصول بیان کریں۔
- 15.11 میوچل انڈکشن سے کیا مراد ہے؟ اس کے SI یونٹ کی تعریف کریں۔
- 15.12 ٹرانسفارمر سے کیا مراد ہے؟ یہ کس اصول کے تحت کام کرتا ہے؟
- 15.13 وسیع فاصلہ پر الیکٹرک پاور کی ٹرانسمیشن کے لیے منتخب شدہ بلند وولٹیج گھریلو سپلائی کے وولٹیج سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ دو وجوہات بتائیں کہ الیکٹریکل پاور بلند وولٹیج کے ذریعے کیوں ٹرانسمٹ کی جاتی ہے۔
- 15.14 گھریلو فراہمی کے لیے استعمال ہونے والا وولٹیج الیکٹریسیٹی ہاؤس سے ٹرانسمٹ ہونے والی پاور کے وولٹیج سے کم کیوں ہوتا ہے؟ وضاحت کیجیے۔

اعلیٰ تصوراتی سوالات

- 15.1 اگر کوئی شخص آپ کو تین آئرن باروں سے جن میں سے دو میگنیٹک ہیں جبکہ ایک آئرن بار میگنیٹک نہیں ہے تو آپ کس طرح معلوم کریں گے کہ کون سی آئرن بار میگنیٹک نہیں ہے؟
- 15.2 فرض کریں آپ کے پاس ایک کوئل اور بار میگنیٹ ہے۔ وضاحت کیجیے کہ آپ کس طرح ان سے الیکٹرک کرنٹ پیدا کریں گے؟
- 15.3 اس ڈیوائس کا نام بتائیے جو الیکٹریکل انرجی کو مکینیکل انرجی میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ کس اصول پر کام کرتا ہے؟